

Leginstructies - Houten Vloeren



Tips vooraf

- Leg de houten planken 48 uur voor het verwerken in de ruimte waar de uiteindelijke parket vloer komt te liggen. Door het hout te laten wennen aan de temperatuur voorkomt u dat de vloer in grote mate uitzet of krimpt na het leggen.
- Gebruik altijd een ondervloer zodat deze met het vochtscherm het parket kan beschermen tegen optrekkend vocht uit de ondervloer. Wanneer u dit niet doet bestaat de kans dat het parket erg gaat werken en eventueel scheuren of zelf rotten.
- Heeft u benedenburen? Dan bestaat de kans dat u verplicht een geluidsabsorberende ondervloer moet toepassen. Informeer bij uw vereniging van eigenaren of de woningbouwvereniging naar de eisen voor uw woning.
- Zaag de planken in een andere ruimte, wanneer mogelijk buiten, om zaagsel en dergelijken niet de kans te geven de bodemvloer te betreden.
- Probeer de luchtvochtigheid altijd tussen de 50% en 60% te houden. Is dit percentage hoger of lager dan kan de vloer uitzetten of krimpen. In de winterperiode kan de luchtvochtigheid flink dalen door het gebruik van verwarming. Met een luchtbevochtiger kunt u de vochtigheid op peil houden.
- Stapel het parket verticaal of om tot een goede mix tussen de verschillende planken te komen. Wanneer u dit niet doet kan het voorkomen dat 2 planken uit dezelfde boom met een gelijke structuur naast elkaar komen te liggen.
- Lees de leginstructies (indien aanwezig) op de verpakking van het aangekochte product.

1. Bodemvloer prepareren.

Voordat u begint met het leggen van het parket moet eerst de bodemvloer worden geprepareerd. Dit is een belangrijk onderdeel bij het leggen van parket en het is noodzakelijk (voor het behoudt van uw garantie) dat dit op juiste manier gebeurt. De vochtigheid van de bodemvloer is een belangrijk punt wat goed moet worden gecontroleerd voor u overgaat tot het leggen van de lamellen. Hiervoor zijn verschillende vochtigheidsmeters beschikbaar. Zorg dat de bodemvloer een vochtigheid heeft van 2 % of lager, bij een anhydriet bodemvloer mag dit vochtgehalte niet boven de 0,5% uitkomen. Steek vervolgens alle oneffenheden weg en vul eventuele gaten in de bodemvloer op met egaliseercement. Voor een juiste verwerking van uw vloer en dus ook het behoudt van uw garantie is het noodzakelijk dat er geen verschillen groter dan 5 mm in het oppervlakte van de ondervloer zitten. Zorg vervolgens dat de complete bodemvloer vuil- en stofvrij is.

2. Ondervloer leggen.

We raden met parket aan altijd een ondervloer te gebruiken. De ondervloeren van Gadero zijn allen voorzien van een vochtscherm die de vloer beschermd tegen vocht uit de bodemvloer. Het is verstandig om deze banen met tape te bevestigen zodat de complete vloer dampdicht is. Leg de banen ondervloer met aantal centimeter tegen de muur omhoog en tape de ondervloer ook hier aan de muur vast. U kunt voor parket kiezen uit 2 typen ondervloer. De budget ondervloer of de vloerverwarming & geluidsreducerende ondervloer. Kies bij een bovenwoning met 10 DB geluidsreductie eisen voor de geluidsreducerende ondervloer.

3. Legrichting bepalen.

Voor u overgaat tot het leggen moet eerst een legrichting worden bepaald. We raden aan voor een legrichting te kiezen waarbij u de langste banen kunt maken. Zo creëert u optisch een grotere kamer. Leg vervolgens afstandsblokjes of spanveren langs de muur waar u de eerste baan tegenaan legt. Zorg altijd voor minimaal een centimeter ruimte tussen de vloer en de muur.

4. Parket lamellen leggen

Vaak wordt het parket met de groef verbinding richting de muur gelegd. Dit verschilt echter per parketsoort en per merk aangezien ieder merk gebruik maakt van een andere soort verbinding. Lees op of in de verpakking de leginstructies van de betreffende lamellen. Zaag de mes of groef verbinding van de parket lamellen langs de muur af om het parket strakker tegen de muur te kunnen leggen. 1 cm speling tussen muur en vloer is vereist! Begin met leggen van de lamellen in een hoek en leg de eerste baan met de korte zijden aan elkaar. Gebruik een stootblok of slagijzer om de parket planken goed te laten aansluiten. Sla nooit rechtstreeks op het parket, dit kan beschadigen veroorzaken. U vindt het stootblok met slagijzer en afstandhouders in onze parket legset

Wanneer de volgende plank niet meer past, meet u de ruimte tussen het reeds geplaatste lamel en de muur op. U tekent deze lengte af op de plank en zaagt deze vervolgens door. Het zagen van het parket kan met een handzaag, wij raden dit echter af i.v.m. de ruige zaagrand die hier vaak overblijft. Wij raden aan een decoupeerzaag te gebruiken.

Na het leggen van de eerste baan en het zagen van de laatste plank blijft er een gedeelte over. Als deze overgebleven gezaagde plank langer is dan 40 cm begint u met dit stuk aan de nieuwe baan. Is de overgebleven rest plank korter dan 40 cm? Zaag dan een nieuwe plank door midden en begin de nieuwe baan met een halve plank. Zo verspringende naden van de planken en krijgt u een mooi sfeerpatroon. Leg de nieuwe baan met de lange zijde in de eerder gelegde baan. Druk de planken vervolgens met de korte zijden in elkaar. Al ons houten parket is voorzien van uitstekende klik-verbindingen waardoor de lamellen eenvoudig op elkaar aansluiten. Zorg dat er bij aangrenzende banen altijd 30 cm tussen de naden zitten.

5. Deurposten

Zaag aan de onderzijde van de deurpost de dikte van de plank + een aantal millimeters speling uit de deurpost. Vervolgens kunt u de plank net als de eerdere banen op dezelfde wijze afzagen en onder de deurpost leggen. Met het plaatsen van plinten wordt de resterende opening in de deurpost afgedicht.

Alternatief: Is het niet mogelijk om een deurpost af te zagen? Zaag in dit geval de deurpost als volgt uit de laminaat plank. Meet de ruimte tussen de laatst gelegde plank en de deurpost op. Teken dit af op de onderzijde van de plank. Meet vervolgens de breedte tussen de vorige baan en het punt waar de deurpost begint op. Teken dit ook af op de plank en u weet welk gedeelte u kunt afzagen. Let op: houdt ook bij deurposten rekening met de 1 cm speling tussen de vloer en deurpost.

6. Waterleidingen

Meet de afstand van de muur naar het middelste punt van de waterleiding op. Teken deze afstand af op de te leggen parket plank vanaf de muur. Zaag de te plaatsen lamel plank op dit punt doormidden. Vervolgens tekent u hier op beide stukken een halve cirkel ter hoogte van de waterleiding af, zorg ook hier voor een aantal millimeters speling. Zaag deze cirkels uit de plank en leg (of lijm voorzichtig langs de gezaagde zijden) vervolgens beide stukken tegen elkaar aan om de waterleiding heen. U kunt de vloer vervolgens strak afwerken met onze stoere Roestvrijstalen Rozetten.

7. Vloer afsluiten

Wanneer u bij de laatste baan bent beland meet u de afstand van de muur naar de laatst gelegde baan op. Houdt hier ook rekening met de 1 cm speling tussen de vloer en de muur. Doe dit aan beide zijden van de te leggen plank (dit is noodzakelijk aangezien muren vaak niet recht zijn). Teken dit af op de plank en trek vervolgens een lijn van het ene punt naar de andere. Zaag de plank op de juiste maat en leg dit gezaagde parket deel tussen de muur en vloer. Ook hier is het verstandig om vooraf de mes of groef verbinding van het houten lamel die tegen de muur komt te liggen af te zagen. Zo houdt u zo min mogelijk ruimte over tussen de werkelijke vloer en de muur. Houdt ook aan deze zijde altijd 1 cm speling over. Het leggen van de vloerdelen is hiermee voltooid.

8. Vloer afwerken

Werk de vloer nu af met plinten. Zaag de plinten op maat en bevestig ze met de plakstrip, lijm of de plint bevestiging aan de muur/vloer. De bevestiging van de plinten verschilt per plintsoort. Let op: reinig de vloer en muur voldoende voor het bevestigen van de (plak)plinten. Zo bent u verzekerd van een goede bevestiging van uw plinten. Is de ruimte niet stofvrij dan kan het zijn dat de plinten niet goed bevestigen.

Het is van essentieel belang voor het behoud van uw fabrieksgarantie dat u zich aan deze instructies houdt.

Op www.Gadero.nl/lamel-parket-leggen/ vindt u meer advies met handige 3D afbeeldingen voor bijvoorbeeld het leggen om een waterleiding/cv-buis.

Zie de bijlagen voor onderhoudsvorschriften en garantievoorwaarden!

Bijlage 1: Onderhoudsadvies geoliede eiken houten vloeren



Er gaat niets boven een houten vloer. Maar hoe blijft uw eiken parket vloer zo mooi als het eerste moment dat u er een stap op zet? Lees in dit artikel hoe u de vloer reinigt en onderhoudt. Ontdek daarnaast handige tips om onnodig olie onderhoud te voorkomen.

Wat doet olie met uw vloer?

Bij aankoop van een eiken parketvloer is deze geolied met een masterolie. De olie dringt in de poriën van het eiken en beschermt het tegen vuil en vocht. Olie kan de vloer ook kleuren, in dit geval is er een kleurpigment toegevoegd aan de olie. Verder geeft de masterolie de vloer een matte afwerking waardoor de natuurlijke eiken uitstraling behouden blijft. Maar om de vloer goed te kunnen blijven beschermen heeft de olie onderhoud nodig.

Reinigen: dweilen met zeep

Elke vloer moet zo nu en dan worden gedweild. Zo ook een houten vloer. Hier is het belangrijk om niet te veel water te gebruiken. Er mag absoluut geen plavorming ontstaan. Voeg een dopje natuurzeep toe aan het dweilwater en maak de dweil licht vochtig.

De natuurzeep zorgt voor bescherming van de vloer tegen het water. Het water verdampt en de zeep blijft achter om de vloer verder te beschermen tegen vuil en vocht. Ons advies: 2 keer in maand dweilen met natuurzeep (dosering: 25 ml zeep bij 5 liter kraanwater).

Onderhouden van de olie

De masterolie zelf moet na het leggen worden afgesloten en vervolgens minimaal 1 keer per jaar worden aangesterkt met onderhoudsolie. In sommige gevallen adviseren we dit 2 keer per jaar te doen. Bij gezinnen met jonge kinderen of huisdieren zien we vaak dat er meer van een vloer wordt gevraagd. Goed onderhoud van de eiken vloer is daarom nog belangrijker in deze situaties.

Hoe zet u de vloer nou precies in de onderhoudsolie? Eerst moet de aangebrachte zeeplaag en hardnekkig vuil worden verwijderd. Dit kan door de intensief reiniger te gebruiken. Ook hier geldt: niet te vochtig dweilen. (dosering: 125 ml bij 5 liter kraanwater). Laat de vloer na het dweilen goed drogen!

Vervolgens kunt u de onderhoudsolie aanbrengen. Schud deze goed voor gebruik, zeker bij een kleurpigment! Breng de olie dun aan met bijvoorbeeld een sprayflacon. Laat dit 5 minuten intrekken en boen de olie vervolgens goed in, bij voorkeur met bovenstaande pads. Heeft u geen pads? Gebruik dan een katoenen doek, bijvoorbeeld een theedoek, om de olie op het eiken aan te brengen. Overtollige olieresten kunt u na het boenen afdeppen met katoenen doeken. Laat de houten vloer na het oliën 4 uur drogen. Betreed de vloer de eerste 24 uur alleen op sokken.

Tips: goede deurmat & veel stofzuigen

Zand is de grootste boosdoener voor een geoliede parketvloer. De korrels schuren in de beschermende zeeplaag. Vervolgens bekrast het zand de houten toplaag. Een goede droogloopmat kan een hoop onderhoud voorkomen. Hoe minder zand op de vloer terecht komt, hoe minder onderhoud de parketvloer nodig heeft.

Verder adviseren we regelmatig de stofzuiger te gebruiken. Zo krijgt zand wat toch binnen is gekomen geen kans de vloer te beschadigen. Zowel de olie als de houten toplaag zal hierdoor langer goed blijven. Dit betekent dat uw vloer langer mee gaat en u minder snel onderhoudsolie hoeft te gebruiken.

Bijlage 2: Garantievoorwaarden Floer eiken parket vloeren



Garantievoorwaarden Floer B.V.

Floer B.V. is specialist in massief houten parket, multi - en duoplank parket, visgraat parket, laminaat, PVC en vinyl vloeren. Op de door Floer B.V. geleverde laminaat, PVC en vinyl vloeren wordt een fabrieksgarantie van 10 tot 30 jaar afgegeven. Op de houten parket vloeren van Floer B.V. ontvangt de consument een garantie van 15 jaar. Let op!: Afsluitend aan dit artikel staan een aantal bijzonderheden beschreven met betrekking tot de verstrekte garantie op de vloeren van Floer B.V.

De looptijd van de garantie wordt voor zowel het houten parket, laminaat, PVC en vinyl per product aangegeven. De door Floer B.V. verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft. Met deze wettelijke garantie wordt de garantie bedoeld dat de geleverde producten dienen te voldoen aan datgene wat de consument in alle redelijkheid van het product mag verwachten.

Op basis van onderstaande voorwaarden ontvangt de consument afhankelijk van het soort product (parketvloer, laminaat, PVC of Vinyl) 10 tot 30 jaar garantie op de vloerdelen van Floer B.V.

- Garantie wordt verleend op verborgen gebreken binnen genoemde garantietermijn;
- De garantie wordt verleend wanneer derde zich heeft gehouden aan de leginstructies en bij normaal gebruik en onderhoud, van de vloer in woningen en bij projecten zoals kantoren, hotelkamers en boetieks. Voor houten vloeren, laminaat en vinyl geldt dat vochtige en natte ruimten zijn uitgesloten van garantieverstrekking;
- Deze garantievoorwaarden zijn een aanvulling en geen uitsluiting van de aan de consument wettelijke toekomstige rechten.

Bepalingen

- De garantietermijn gaat in op het moment van aankoop. Bewaar daarom goed uw order- en factuurnummer. Floer B.V. biedt geen vergoeding voor montage of demontage kosten.
- Garantie op de vloeren van Floer B.V. wordt, indien voldaan aan garantievoorwaarden, verstrekt indien de klacht schriftelijk, onder vermelding van order- en factuurnummer, binnen 2 maand na vaststelling aan Floer B.V. is gemeld.
- In geval van toekenning van de garantie zullen defecte vloerdelen worden vervangen. Mocht de betreffende vloer niet meer te verkrijgen zijn voor Floer B.V., dan zal zij voor een gelijkwaardig alternatief zorgen.
- De verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde vloerdelen en dus niet op derden kosten als arbeidsloon, bijkomende materialen en andere vervolgschade.
- De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen van de klacht.
- Bij een geschil voortvloeiend uit de garantie met betrekking tot de vloeren van Floer B.V. is het voor alle betrokken partijen mogelijk om een beroep te doen op een onafhankelijke beëdigde deskundige, welke een bindend advies zal uitbrengen. Bij toepassing van deze clausule dienen de kosten vooraf schriftelijk tussen de partijen te worden overeengekomen.

Uitsluitingen

- Indien de vloer niet is gelegd volgens de bijbehorende leginstructie. Deze leginstructie wordt schriftelijk en/of per mail verstrekt aan de consument door dealer van Floer producten. Daarnaast wordt er door de dealer Floer producten en/of door Floer B.V. verwezen naar deze leginstructies bij verkoop van Floer producten. Deze instructies zijn daarnaast te vinden op de website van Floer B.V. via de volgende link.
- Wanneer defecten en/of gebreken reeds zichtbaar waren of zijn geworden voor de consument voor of tijdens montage van de vloerdelen in een woning of commerciële ruimte, en Floer B.V. na constateren van deze gebreken niet tijdig op de hoogte is gebracht van deze gebreken, waardoor zij niet in staat is gesteld om de ontstane situatie of gebreken binnen een redelijke

termijn, en op een redelijke wijze op te kunnen lossen. Gaat de consument na constateren van defecten of gebreken toch over op montage van de vloer dan vervalt de garantie en is Floer B.V. niet verplicht om enige vorm van schadevergoeding uit te keren.



- Defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door vocht- en/of waterschade dan wel andere oorzaken als gevolg van overmacht.
- Defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door verkeerde montage en/of gebruik, onzorgvuldig handelen en bij gebruik voor een ander doel dan waarvoor de vloerdelen bestemd zijn, alsmede het onvolledig naleven of volledig negeren van gebruiks-, leg- en onderhoudsinstructies en/of waarschuwingen.
- Optische gebreken ontstaan door het vervormen van de vloerdelen door veranderende klimaatomstandigheden zoals droogte, in geval van kleurverschillen door invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/of slijtageverschijnselen van de afwerklaag.
- Vlekken of mechanische schade van het oppervlak van de vloer (deuken, krassen etc.) door onzorgvuldige behandeling tijdens vervoer, gedurende opslag en in geval van schade als gevolg van naaldhakken, stenen, kinderen, zand, huisdieren etc.

Bijzonderheden

- Elke houten parketvloer van Floer B.V. wordt op maat gemaakt in Nederland. Floer B.V. streeft er dan ook naar om alle eisen en wensen van de consument te verwerken in zijn of haar droomvloer. De maat productie betekent daarnaast dat er voor iedere vloer een unieke batch hout wordt gebruikt. Nadeel hiervan is dat overgebleven parket planken niet geretourneerd kunnen worden. Dit komt doordat er kleurverschillen aanwezig kunnen zijn tussen verschillende batches hout. Hout uit verschillende houtsoorten/houtkwaliteiten kunnen uit dezelfde partij eiken komen, echter wordt het hout geselecteerd op basis van de noesten, barsten en andere natuurlijke oneffenheden die wel of niet aanwezig zijn in het eiken hout.
- Elke eiken houten plank heeft een andere eiken houtstructuur, niet één plank is gelijk. De massieve planken zijn vatbaarder voor krimp en zwelling bij temperatuur- en luchtvochtigheid verschillen dan de multi- of duoplank. Weersinvloeden, met name de relatieve luchtvochtigheid is van grote invloed op krimp of zwelling van zowel een parketvloer als laminaat en click vinyl. Is de luchtvochtigheid hoog, dan zal de plank en/of draagplank zwellen. Bij een lage luchtvochtigheid zal de plank en/of drager krimpen en zal de volledige plank of de toplaag van de parket, laminaat of click vinyl vloer scheurtjes kunnen gaan vertonen. Op zwelling en/of krimp van de vloerdelen bestaat geen enkele garantie.
- De verouderde vloeren worden opzettelijk beschadigd en vertonen derhalve dan ook gedeeltelijke gebreken aan veer en groef, het monteren van deze verouderde vloeren kan dan ook langer duren door bovengenoemde feiten. Daarnaast kunnen bij het borstelen van het eiken parket eventueel aanwezige vooraf gestopte noesten openslaan. Dit komt voort uit het feit dat het zachte eikenhout uit de toplaag wordt geborsteld waardoor het stopsel uit kan slaan. Hierop bestaat geen enkele garantie.
- Omdat het hout van de parket vloeren een natuurproduct betreft kan de tint en de kleur van het eikenhout na het oliën enigszins afwijken van de vooraf waargenomen proefplanken, monsterborden en/of productfoto's. Na verloop van tijd kan door blootstelling aan UV-straling, gebruik/betreding van de vloer en door het onderhoud met natuurzeep de vloer in uitstraling veranderen. Hierop bestaat geen enkele garantie.
- Floer B.V. biedt u de mogelijkheid om de vloeren thuis te bekijken door een proefplank te bestellen. Deze proefplanken worden slechts verstuurd ter indicatie van kleur en behandeling van de betreffende vloer. De afmetingen en houtstructuur van deze proefplanken, ook wel proefmonsters genoemd, kunnen dus afwijken van de bestelde vloer. Daarnaast kan ook de kleur van de uiteindelijk verkregen vloer door de consument licht afwijken van het eerder ontvangen proefmonster. Dit wordt veroorzaakt door verschillende hout batches en houtstructuren van de vloer. Hierop bestaat geen enkele garantie.