



Aandachtspunten EPDM dakbedekking:

- EPDM aanbrengen zonder open vuur en bij een minimum temperatuur van 5 graden Celsius.
- Ondergrond dient vlak, schoon en droog te zijn.
- Plooiën en permanent water op de EPDM heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit/duurzaamheid van de dakafdichting.

Verwerkingsvoorschriften EPDM dakbedekking:

Plaats de EPDM dakbedekking volledig op de houten dakconstructie en laat deze eerst 30 minuten rusten.

1. De EPDM dakbedekking voor de helft terugvouwen.
2. De KS217 lijm eenzijdig en volledig verkleefd op de houten ondergrond aanbrengen (laatste 15 cm en de opstaande randen niet).
3. De EPDM **direct** terugrollen in het gelijmde dakvlak.
4. Veeg de EPDM dakbedekking licht na met een zachte bezem.
5. Verlijm vervolgens de resterende 15 cm van het dakvlak en de opstaande randen met de KS205 contactlijm. Breng de contactlijm hierbij tweezijdig aan (op de ondergrond én de EPDM). Wacht totdat de contactlijm "vingerdroog" is en werk de randen en opstanden in. Werk hierbij vanuit het midden naar de hoeken toe. Voorkom hierbij spanning en plooiën in de EPDM dakbedekking.
6. Vouw vervolgens de hoeken tot een puntzak.
7. Maak een opening in de EPDM op de plek van de afvoer. Zorg ervoor dat de buis er ruim invalt.
8. Breng twee rillen kit aan op de onderkant van de afvoer. De buitenste kitverbinding moet hierbij minimaal 2 cm bedragen.
9. Voor een optimale afdichting moet de kit rondom de afvoer goed zichtbaar zijn, alvorens het overtollige kit verwijderd kan worden.