

Montagehandleiding Houten Kerstboomvoet

- Ⓐ Houten Kruis (x 1)
- Ⓑ Lange Schuine Schoor (x 2)
- Ⓒ Houder Vierkant (x 1)
- Ⓓ Korte Schuine Schoor (x 2)
- Ⓔ Schroef verzinkt 5 x 70 mm (x 16)
- Ⓕ Flenskop Schroef Verzinkt 8 x 22 mm (x 2)
- Ⓖ Flenskop Schroef Verzinkt 8 x 26 mm (x 1)

Let op! Lees deze montage-instructie zorgvuldig door voordat u gaat monteren. Schroeven voor de bevestiging zijn bijgesloten, inclusief bijbehorende bitje.

Wij adviseren de montage met minimaal 2 personen uit te voeren.

Let op! Bevestigingsgaten altijd voorbereiden met een boor (niet inbegrepen).

Let op! Wij adviseren het kruis te verzwaren om opvallen van de kerstboom te voorkomen.

Tip! Zaag de onderkant van de stam van de kerstboom recht af, zodat de boom recht in de houten kerstboomvoet staat.

