Handleiding
Steigerhouten Kerstboom



Maak het met Gadero®

Gadero BV KvK-nummer: 50837702 te Groningen info@gadero.nl 050 230 61 51


Steigerhouten Kerstboom

Kerstboom					
Materiaal lijst					
	Aantal	Materiaal	Lengte	Onderdeel	Prijs
A	1	Steigerhout 28 x 195 mm	1030 mm	Plank 1	
B	1	Steigerhout 28 x 195 mm	940 mm	Plank 2	
C	1	Steigerhout 28 x 195 mm	850 mm	Plank 3	
D	1	Steigerhout 28 x 195 mm	760 mm	Plank 4	
E	1	Steigerhout 28 x 195mm	670 mm	Plank 5	
F	1	Steigerhout 28 x 195 mm	580 mm	Plank 6	
G	1	Steigerhout 28 x 195 mm	490 mm	Plank 7	
H	1	Steigerhout 28 x 195 mm	400 mm	Plank 8	
I	1	Steigerhout 28 x 195 mm	310 mm	Plank 9	
J	1	Steigerhout 28 x 195 mm	220 mm	Plank 10	
K	2	Steigerhout 28 x 195 mm	500 mm	voet	
L	2	Steigerhout 28 x 195 mm	80 mm	voet	
M	1	Steigerhout 28 x 195 mm	200 mm	Bekleding balk	
N	1	Vuren balk 70 / 40 mm	1840 mm	Staander waar het steigerhout op gemonteerd wordt	
O	6	Steigerhout 28 x 195 mm	200 mm	Legplankjes versiering	
P		Schroeven 50 stuks	5 x 50 mm		
Q		Schroeven 3 stuks	5 x 90 mm	Voor de voet	
R		Schroeven 3 stuks	5 x 60 mm		
	Opties				
	1x	Bitje		TX 25	
	1x	Boor		Dikte 40 mm	
	1x	Beits		750 ML (transparant, grey, white)	
	1x	Schuren			
	1x	Vooraf monteren			
	1x	Verzendkosten		Op aanvraag	
	Totaal				€
	Alle bovenstaande prijzen zijn Incl BTW				

Stap 1

Materiaal:

K, L, P




Stap 1:

Schuur alle onderdelen naar eigen wens glad. Leg de 2 planken voor de voet (K) kruislings over elkaar en schroef deze vast met 4 schroeven (P). Schroef (P) nu de 2 kleine latjes (L) op het bovenste deel zodat de voet stabiel wordt. De voet is nu klaar!

Stap 2

Materiaal:

M, N, P, R



Stap 2:


Leg de balk (N) op de grond en schroef onderdeel M aan de bovenkant vast met twee schroeven (P) op de balk. Draai de balk om en draai 1 schroef (R) aan de onderzijde in de balk om het plankje goed vast te zetten.

Tip:
- Boor altijd de gaten van de schroeven voor om splijten van het hout te voorkomen.

Stap 3

Materiaal:

A, M, P



Stap 3:

Leg plank A over de schroeven van de bekleding van de voet (M). Op deze manier werk je de schroeven weg.


Zorg ervoor dat de plank (A) in het midden ligt en zet deze met twee schroeven (P) aan de bovenzijde vast.

Tip:
- zorg ervoor dat de onderste plank haaks ligt ten opzichte van de balk, controleer dit met een winkelhaak.

Stap 4

Materiaal:

C tm I, J, R



Stap 4:
Teken 16cm van de plank af en leg plank B gelijk aan deze lijn over de schroeven van plank A. Controleer nu of je aan beide zijden evenveel ruimte over hebt. Zet deze plank nu net zo vast als je bij plank A hebt gedaan. Herhaal deze handeling met de overige planken C tm I en houd plank J apart.
Zorg ervoor constant voor dat de plank in het midden en haaks ligt.

De laatste plank (J) moet vanaf de achterzijde worden vast gezet zodat de schroeven (R) niet zichtbaar zijn aan de voorkant.

Tip:
Schroef de laatste 2 schroeven niet te vast. Op die manier zorgt u ervoor dat het plakje niet doormidden breekt.

Materiaal:

Q, O, P

Stap 5



Stap 5:

Teken het midden van de voet af en schroef met 3 schroeven (Q) van onder de voet in de balk.
Nu kunt u de legplanken (O) naar eigen inzicht vanaf de achterzijde op de boom schroeven (P).

De boom is nu klaar, schuur de boom naar eigen inzicht eventueel bij.